

Installatieinstructies B65 waterontharder

Kijkend naar de achterkant van de waterontharder:

Links water in (3/4 aansluiting) = **B** op onderstaande afbeelding

Rechts water uit (3/4 aansluiting) = **C** op onderstaande afbeelding

Het tuitje links boven (**A** op onderstaande afbeelding) is de afvoer-aansluiting en aan de zijkant van de tank zit nog een overlooptuitje, deze 2 dienen beide apart (met de meegeleverde slang) de afvoer in te gaan. **NIET SAMENVOEGEN TOT 1 LEIDING!**

De watertoevoer kan nu geopend worden



In gebruik stellen van de waterontharder:

Doe het klepje omhoog en vul de tank met brokken broxo onthardingszout (ca. 20 kg)

Draai de grote knop (#7 op onderstaande afbeelding) met de klok mee naar "BACK WASH". De waterontharder gaat nu spoelen, dit duurt enkele minuten.

Draai vervolgens de grote knop door tot hij weer op "IN SERV" staat.

Doe nu ca. 5 liter schoon water achter het klepje bij het onthardingszout.

De stekker kan nu in het stopcontact.



Instellen van de klok

Druk het witte staafje (#1 op bovenstaande tekening) in, hierdoor kan de ronde schijf (#2) vrij ronddraaien. Stel de huidige tijd (#3) in.

Stel het is nu 10.00 's ochtends: stel de klok dan in op 10a.

Stel het is nu 16.00 uur 's middags: stel de klok dan in op 4p.

Laat het witte staafje nu los.

Aan de rechterkant ziet U een ronde schijf (#4) met 12 metalen pinnetjes (#5), druk alle pinnetjes naar binnen.

Elk pinnetje staat voor 1 dag.

Gebruikt U de machine die aangesloten zit op de waterontharder (meestal een vaatwasser) dagelijks en intensief, dan adviseren wij U om de waterontharder om de 2 dagen te laten spoelen. U stelt dit in door pinnetje 1, 4, 7 en 10 naar U toe te trekken. De waterontharder zal nu om de 2 dagen 's nachts om 02.00 uur een spoelcyclus doen. Wordt er minder intensief gebruikt gemaakt van de aangesloten machine, dan kunt er voor kiezen om bijvoorbeeld pinnetje 1 en 6 uit te trekken.